

Návod na použití

Sítka hladinová, sítka hlubinná

Sítky slouží k odstranění nečistot z hladiny a ze dna bazénu.

Na držák sítky nasuneme teleskopickou tyč a zajistíme ji.

Tím máme sítku připravenou k provozu. Sběr nečistot provádíme pomalými tahy. Na sítku příliš netlačíme, aby nedošlo k jejímu poškození. Po použití sítku opláchneme pod tekoucí vodou, zbavíme ji případných nečistot a uložíme na bezpečné místo.