


GENIX



NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

DAB
WATER • TECHNOLOGY

OBSAH

Legenda.....	75
Upozornění	75
Odpovědnost	76
Všeobecný popis	76
1. Použití	76
2. Čerpané kapaliny	76
3. Instalace	76
4. Elektrická připojka	77
5. Příslušenství.....	77
6. Údržba	77
6.1 Nastavení doby běhu	77
6.2 Servisní instrukce	77
7. Technické údaje.....	78
8. Správa zařízení	79
8.1 Skladování.....	79
8.2 Doprava.....	79
8.3 Hmotnost.....	79
9. Úpravy a náhradní díly	79
10. Odstraňování	79
11. Závady a jejich odstranění	80

LEGENDA

Při zpracování byly použité tyto symboly:



Situace celkového nebezpečí. Nedodržení následujících předpisů můžezpůsobit škody osobám či věcem.

UPOZORNĚNÍ

Před instalací pečlivě prostudujte tuto dokumentaci. Instalace a provoz musí být v souladu s bezpečnostními předpisy platnými v zemi, ve které je produkt nainstalován. Celá operace musí být provedena odborným způsobem.

Nedodržení bezpečnostních předpisů způsobuje nejen ohrožení na bezpečnosti osob, ale i poškození zařízení a ruší tím veškeré právo na pomoc v rámci záruky.

Kvalifikace pracovníků

Je vhodné, aby instalaci zařízení provedlo odborný pracovník s potřebnou kvalifikací podle platných právních předpisů.

Termín kvalifikovaný pracovník se rozumí osobou, jejichž školení, zkušenosti a schopnosti, stejně tak i jejich znalost příslušných norem a požadavků pro prevenci nehod a pracovních podmínek, které byly schváleny osobou odpovědnou za bezpečnost zařízení, opravňující provádění všech nezbytných činností, které předejdou možnému nebezpečí. (Definice pro technické pracovníky IEC 364)

Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo kteří nemají zkušenosti ani znalosti s těmito zařízeními, pokud nejsou pod dozorem osob odpovědných za jejich bezpečnost. Děti si s těmito přístroji nemohou hrát.

Bezpečnost

Použití zařízení je povoleno pouze v případě, že je k dispozici bezpečnostní opatření v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je produkt nainstalován (Itálie, CEI 64/2).





Přívodní šnúra se nesmí zásadně používat k přenášení nebo k přemísťování čerpadla.



Nevypínat přívodní šnúru ze zásuvky taháním za ni.



Pokud je přívodní šnúra poškozená, musí se buď výrobce nebo servisní služba postarat o její výměnu, aby se vyloučilo veškeré riziko spojené s vadou.

Nedodržení pokynů můžezpůsobit situace nebezpečí pro osoby, věci nebo způsobit propadnutí záruky výrobku.

ODPOVĚDNOST



Výrobce není odpovědný za řádné fungování elektrických čerpadel nebo za případné jimi způsobené škody, pokud tyto přístroje byly poškozeny, byly na nich provedeny změny a/nebo byly použity mimo doporučené pracovní rozmezí nebo v protikladu k ostatním instrukcím uvedeným v této příručce.

Rovněž nenese žádnou odpovědnost za možné nepřesnosti obsažené v této příručce, pokud vznikly chybou tisku nebo chybným přepisem. Vyhrazuje si právo provádět na výrobcích jakékoli nutné nebo užitečné změny, které nebudou měnit základní vlastnosti výrobku.

VŠEOBECNÝ POPIS

Systémy Genix jsou malé, kompaktní automatické čerpací stanice vhodné pro čerpání domovní odpadní vody a kalu z míst v soukromých bytech, kde nemohou být vedeny přímo do kanalizace přirozeným samospádem.

WC a jiná zařízení související s tímto systémem lze normálně používat a vyžadují minimální údržbu.

Systém funguje automaticky, jakmile voda v nádrži dosáhne potřebné úrovni hladiny.

1. POUŽITÍ

Systémy Genix jsou určené výlučně na úpravu odpadových vod z domácností, které obsahují toaletní papír a fekalie.

Použití podle EN 12050-3.

WC s horizontálním odtokem podle norem EN 33 nebo EN 37.

Instalace s přímým připojením k WC a ve stejné místnosti jako sanitární zařízení.

Druhá toaleta musí být k dispozici nad úrovní zpětného vzdutí.

Výrobek musí být připevněn k podlaze, aby se zabránilo zdvihu a otáčení.

2. ČERPANÉ KAPALINY



Výrobek je vhodný pouze pro čerpání odpadní vody ze sprchového koutu, bidetu a/nebo umyvadla, jakož i splašků z WC. Není určeno pro veřejné a těžší komerční nebo průmyslové použití; pouze pro omezený počet uživatelů.

Škody způsobené cizími tělesy (vlhké kapesníky, potrava, vata, tampóny, hygienické vložky, prezervativy, vlasy, bavlněné látky, dřevo, kov nebo předměty z plastu) nebo čerpáním kapalin jako jsou ředitla, silná chemická činidla a oleje nejsou kryté zárukou.

Běžné prostředky na čištění připojených zařízení. Hodnota pH: 4-10.

Maximální pracovní teplota je 50°C



Výrobek je navržen pro objemy spláchnutí 4, 6 a 9 litrů. 4-litrové spláchnutí je přípustné pouze v případě, že množství pevných láttek v čerpané kapalině je malé.

3. INSTALACE



Systém se nesmí nikdy přenášet či zvedat taháním za přívodní šnúru.

Výrobek musí být přístupný pro údržbu a opravy.

Výrobek musí být umístěn v nezamrzající místnosti, aby se zabránilo zamrznutí čerpané kapaliny.

Ujistěte se, že všechna vnější potrubí jsou dostatečně izolována.

Výtlačné potrubí musí být zhotoveno z tuhého materiálu, jako je měď, nebo z tuhého PVC se svarovými spoji.

Chcete-li zabránit přenosu vibrací na budovy, ujistěte se, že potrubí je důkladně upevněno a že tvarovky se nemohou pohybovat a nejsou v kontaktu s ostatními částmi stavby.



Prodloužení potrubí mezi WC a čerpací stanicí nesmí být delší než 150 mm vzhledem ke zvýšenému riziku upcpání.

4. ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA



Ujistěte se, že výrobek je vhodný pro síťové napětí a frekvenci v místě instalace.

Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s platnými místními předpisy.



Výrobek musí být uzemněn.



Instalace musí obsahovat zemnicí jistič na ochranu proti poruchovým zemním proudům.

To zajišťuje ochranu při použití zástrčky Schuko nebo jiné zástrčky s ochranným zemnicím kolíkem.


Výrobek musí být připojen na síťový vypínač s minimální mezerou mezi kontakty 3 mm ve všech pólech.

V případě nadměrné teploty teplotní spínač vypne motor a zapne jej automaticky, když se dostatečně ochladí.

5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

1- Akustické zařízení alarmu, pro případ vysoké úrovně hladiny v nádrži, je k dispozici jako příslušenství (hlukost 75dB(A)). Objednací číslo 60166477.

2- Souprava obsahuje: hadici (délka 500 mm) s adaptérem, je k dispozici jako příslušenství. Kód výrobku 60168126.



6. ÚDRŽBA

Systém si nevyžaduje žádnou speciální údržbu, ale doporučuje se provádět kontrolu funkčnosti a spojů potrubí alespoň 1 x ročně.

6.1 Nastavení doby běhu

Výchozí nastavení zajišťuje správnou funkci ve většině potrubních soustav. Pokud je potrubí zejména dlouhé nebo krátké, může být zapotřebí upravit dobu běhu.

6.2 Servisní instrukce

Díky konstrukci výrobku je servis v případě poruchy nebo zablokování čerpadla jednoduchý.

Čísla v následujících částech odkazují na obrázky v příloze "Závady a jejich odstranění".



Před prováděním jakékoliv údržby vytáhnout zástrčku ze zásuvky nebo odpojit elektrický přívod.

Musí být zajištěno, že napájecí napětí nemůže být náhodně zapnuto.

Všechny točivé části čerpadla musejí být v klidu.

Výrobek musí být servisován jen zaškoleným servisním pracovníkem.

Oběžné kolo/řezací zařízení je zablokováno

1.1 Odpojte napájecí napětí

1.2 Odstranit uzávěr krytu motoru.

1.3 Vložte šroubovák (min. 110 mm) otvorem do drážky v konci hřídele.

Otočte hřídelí doprava a doleva a uvolněte oběžné kolo/řezací zařízení od nečistot.

Provoz pomocí elektrické vrtačky

- 1.1 Odpojte napájecí napětí
- 2.1 Pokud nemůže být výrobek provozován pomocí elektrické energie, může se WC a nádrž vyprázdnit pomocí elektrické vrtačky. Nejdříve odpojte napájecí napětí.

Ucpaná trubka presostatu

- 1.1 Odpojte napájecí napětí
- 3.1 Povolit šroub krytu motoru a sejmout kryt.
- 3.2 Pokud je úroveň hladiny vody nad přírubou motoru, tak je třeba vyprázdnit nádrž pomocí příslušného kohoutku na hadici (z výbavy).
- 3.3 Povolit šrouby držáku desky.
- 3.4 Odstranit trubku presostatu.
- 3.5 / 3.6 Vyčistit gumovou hadici a ověřit otvor na vaně

Cizí těleso v nádrži

- 1.1 Odpojte napájecí napětí
- 3.1 Povolit šroub krytu motoru a sejmout kryt
- 3.2 Pokud je úroveň hladiny vody nad přírubou motoru, tak je třeba vyprázdnit nádrž pomocí příslušného kohoutku na hadici (z výbavy).
- 4.1 Povolit boční šroub prstence motoru.
- 4.2 Zvedněte přírubu motoru, abyste omezili stlačení O-kroužku. Vložte šroubovák do drážky pod přívodním kabelem a zatlačte ho dolů.
- 4.3 Vyjmout kompletní jednotku motoru pomocí rukojetí (vertikálně zdvihněte jednotku než ji nakloníte).
- 4.4 Zkontrolujte a vyčistěte nádrž a oběžné kolo/řezací zařízení.



**Dejte si pozor na ostré hrany na řezacím zařízení.
Používejte ochranné rukavice.**

Uhlíkový filtr

- 5.1 Odstranit kryt filtru
- 5.2 Vyměnit filtr

Uhlíkový filtr by se měl vyměnit jedenkrát za rok pro dostatečné zajištění funkce filtru.

Místo použití filtru s aktívním uhlím, systém lze odvzdušnit pomocí

odvzdušňovací trubky průměru 20.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Hz	Volt (V)	P1 (W)	Amp (A)	Cos φ	Hmax čerpadlo (m)	Flow max (m ³ /h)
Genix	50	220-240	490	2.3	0.95 0.91	8.0	6.9
	60	115					
	60	230					
Genix Comfort	50	220-240	490	2.3	0.95 0.91	8.0	6.9
	60	115					
	60	230					

- Napájecí napětí: viz štítek s elektrickými údaji
- Stupeň krytí motoru: IP44
- Třída bezpečnosti: F
- Hladina hluku <70dB(A) dle 12050-3
- Tavné pojistky se zpožděním (verze 220-240 V): indikativní hodnoty (ampér)
- Způsob provozu: S3 -50% 1min. (30 sekund zap; 30 sekund vyp).
- Okolní teplota: da +5°C a +25°C
- Zapínací a vypínačí hladiny:
Zapnutí: 72 mm nad dnem.
Vypnuto: 52 mm nad dnem

Tlak v soustavě by neměl překročit 6 m výšky pro zajištění dostatečného odvodnění připojených sanitárních zařízení (viz stručný návod).

- Skladovací teplota: -10°C +40°C
- Značení:



8. SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

8.1 Skladování

Všechna čerpadla musí být uložena v uzavřených prostorech, v suchu, bez vibrací, v bezprašném prostředí a případně v prostoru s konstantní vlhkostí.

Jsou dodávány v originálním obalu, ve kterém čerpadla zůstanou, až do doby instalace.

8.2 Doprava

Nevystavujte výrobky zbytečným nárazům či kolizím.

8.3 Hmotnost

Nálepka na obalu udává celkovou hmotnost čerpadla.

9. ÚPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY



Každá změna nebo úprava na zařízení zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti. Všechny náhradní díly na případnou opravu musí být původní a schváleny výrobcem, aby zajistily maximální účinnost a bezpečnost zařízení a systémů, ke kterým jsou určeny.







V případě poškození napájecího kabelu zařízení musí opravu vykonat odborným pracovníkem, aby se předešlo možným rizikům.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ






Tento výrobek nebo jeho části musí být zlikvidovány v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí; obrátěte se na místní veřejná či soukromá sběrná střediska.



11. ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

ZÁVADA		KONTROLA (možné příčiny)	ŘEŠENÍ
1	Motor se nespouští a nevyvíjí hluk, když úroveň hladiny ve vaně dosáhne úroveň hladiny spouštění.	A. Závada na přívodu napájecího napětí B. Ověřit ochranné pojistky. (i v případě, že došlo ke spálení nové pojistky nebo je poškozený kabel či motor) C. Zablokované oběžné kolo/řezací. (tepelný spínač je otevřený) D. Trubice tlakového spínače je blokována	A. Obnovte napájecí napětí. B. Vyměňte pojistku. Proměřte kabel a motor. Jestliže je kabel nebo motor vadný, vyměňte vadné části. C. Uvolněte oběžné kolo/řezací zařízení a počkejte, až se motor ochladi a teplotní spínač se resetuje D. Odstranit trubku presostatu a vyčistit trubku
2	Motor hučí, ale nefunguje	A. Zablokované oběžné kolo/řezací zařízení. B. Motor nebo kondenzátor je vadný C. Ovládací panel je vadný	A. Uvolněte oběžné kolo/řezací zařízení a zkontrolujte, zda se volně otáčí B. Vyměňte motor nebo kondenzátor. C. Vyměňte ovládací panel.
3	Motor funguje nepřerušeně nebo se spouští v pravidelných intervalech	A. Únik vody z přívodu do nádrže B. Voda vniká zpět z výtlačného potrubí C. Vadný tlakový spínač D. Příliš mnoho pěny	A. Zkontrolujte únik vody ze zařízení B. Zkontrolujte zpětnou klapku. C. Vyměňte jednotku tlakového spínače. D. Zkontrolujte vypouštění vzduchu / Zkontrolujte, aby umyvadlo bylo připojené k horní přípojce/ Postarejte se o vypuštění vzduchu (Viz Quick Guide).
4	Motor běží, ale nečerpá vodu	A. Čerpadlo nebo nádrž jsou zablokovány B. Vzduchová kapsa v čerpadle nebo odvzdušňovací otvor je zablokován	A. Odstraňte blokování. B. Zkontrolujte provoz odvzdušňovacího ventilu v nádrži. Zkontrolujte, zda uhlíkový filtr není mokrý. C. Odstraňte blokování. Zkontrolujte zpětnou klapku
5	Servisní stanice vypouští pomalu	A. Výtlačné potrubí je příliš dlouhé nebo má nadměrný počet oblouků. B. Těleso čerpadla je netěsné C. Hydraulika nebo řezací zařízení blokovány	A. Zvolte větší dimenze výtlačného potrubí. Změňte potrubní soustavu snížením počtu oblouků. Změňte poloměry oblouků B. Vyměňte těleso čerpadla (náhradní díl). C. Zkontrolujte a vyčistěte hydrauliku a řezací zařízení.
6	Silný hluk z čerpací stanice, ale voda se čerpá.	A. Cizí těleso narážející do oběžného kola/řezacího zařízení.	A. Odstraňte cizí těleso.
7	Zápach z nádrže	A. Uhlíkový filtr je znečištěný	A. Vyměňte uhlíkový filtr.



DAB®









3.5


3.6

4.1






5.1



5.2



www.ivarcslab.cz

